

Motor ISOTRA Basic Solar - Screenové rolety	
Krok 1 Zapnutí motoru Držte na 1 s, motor krátce pípe a cukne 	Vypnutí motoru Držte na 7 s, motor dlouze pípe a cukne
Krok 2 Párování ovladače Držte na 1 s, motor krátce cukne 	Vyberte kanál a potvrďte šipkou nahoru (do 10 s), motor potvrdí cuknutím
Krok 3 Změna směru otáčení Podržte tl. STOP na ovladači, dokud motor necukne 	Potvrďte šipkou dolů, motor potvrdí cuknutím
Krok 4 Nastavení horní koncové polohy Zmáčknete krátce tl. Learn na dálkovém ovladači, motor cukne 	Najedte do požadované horní polohy a potvrďte tl. Learn, motor cukne
Krok 5 Nastavení spodní koncové polohy Zmáčknete krátce tl. Learn na dálkovém ovladači, motor cukne 	Najedte do požadované spodní polohy a potvrďte tl. Learn, motor cukne
Mazání koncových poloh Najedte do koncové polohy, kterou chcete smazat a podržte na 7 s tl. Learn 	Motor cukne po 1 s a následně po 6 s, koncová poloha byla smazána
Kopírování uloženého kanálu Zvolte požadovaný kanál a podržte na 5 s tl. STOP, dokud motor necukne 	Zvolte nový kanál a potvrďte tl. nahoru, motor potvrdí cuknutím
Změna z krokového režimu na trvalý chod (a opačně) Podržte na 5 s tl. STOP, dokud motor necukne 	Potvrďte tl. STOP, motor potvrdí cuknutím
Změna citlivosti na překážku - celkem 8 úrovní Podržte současně tl. nahoru a dolů, dokud motor necukne 	Společně tl. STOP + tl. nahoru postupně přidáváte na citlivosti a tl. STOP + tl. dolů ubíráte na citlivosti. Pro uložení podržte tl. STOP na 2 s (motor cukne).
Mazání jednoho nastaveného kanálu Podržte na 5 s tl. STOP, dokud motor necukne 	Na daném kanále stiskněte tl. Learn na 1 s, motor potvrdí cuknutím
Vymazání všech dálkových ovladačů Podržte na 5 s tl. STOP, dokud motor necukne 	Na dálkovém ovladači stiskněte a držte tl. Learn na 7 s, až podruhé motor cukne